




Philips
VisaPure Essential

Brosse nettoyante pour le visage



SC5275/10

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

Pour une peau impeccable, douce et éclatante

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

10X plus efficace qu'un nettoyage manuel*

- Brosse rotative vibratoire

Aussi doux qu'un nettoyage manuel ; utilisable bi-quotidiennement

- Nettoyage doux et Nettoyage en profondeur
- Programme de soin d'1 minute pour tout le visage

Cette brosse laisse votre peau douce et lisse

- VisaPure Essential est accompagné d'une gamme de brosses supplémentaires

S'intègre facilement dans votre routine de soin actuelle

- Philips VisaPure Essential peut être utilisé sous la douche.
- Le socle charge votre Philips VisaPure Essential quand il est branché.
- 30 minutes d'utilisation sans fil, 6 heures de charge



asimpleswitch.com

PHILIPS

Points forts

Double mouvement




La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.

2 vitesses d'utilisation



Philips VisaPure Essential possède 2 vitesses différentes : la vitesse 1, « Nettoyage doux », pour un nettoyage léger tout en douceur, et la vitesse 2, « Nettoyage en profondeur », pour un nettoyage plus intensif.

Minuteur



Le visage peut être divisé en 3 zones : la zone T, la joue gauche et la joue droite. Au bout de 20 secondes, une courte pause vous permet de changer de zone. Le programme complet dure 1 minute. Ensuite, l'appareil

Philips VisaPure Essential s'éteint automatiquement pour éviter toute utilisation excessive.

Waterproof



Philips VisaPure Essential est un appareil étanche et peut facilement être utilisé sous la douche.

Brosses supplémentaires



Le kit Philips VisaPure Essential comprend 2 brosses : 1 brosse pour peau normale et 1 brosse spécialement conçue pour les peaux sensibles. Une brosse exfoliante est disponible séparément, avec un effet exfoliant qui élimine en douceur les cellules mortes et les impuretés.

Socle de charge



Le socle complète élégamment le design emblématique du Philips VisaPure Essential. Il soutient la brosse, prend peu de place et laisse

passer l'air pour que la brosse sèche naturellement. Lorsqu'il est branché, il charge votre Philips VisaPure Essential en 6 heures.

Rechargeable



Quand elle est complètement chargée, la brosse Philips VisaPure Essential peut être utilisée 30 fois, ce qui correspond à 15 jours d'utilisation bi-quotidienne.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Avantages

- Nettoyage de la peau: 10X plus efficace qu'un nettoyage manuel*
- Exfoliant: Élimine plus de cellules mortes que le nettoyage manuel*
- Doux: Aussi doux pour la peau qu'un nettoyage manuel*
- Absorption: Favorise l'absorption de vos produits de soins préférés
- Micro-circulation sanguine: Favorise la micro-circulation sanguine pour une peau plus éclatante

Facile d'utilisation

- Minuteur: Minuteur d'une minute pour 3 zones
- 2 vitesses d'utilisation: Nettoyage doux et Nettoyage en profondeur
- Waterproof: Peut être utilisée sous la douche
- Sans fil: Une charge permet jusqu'à 30 utilisations
- Socle: Socle de charge et de séchage
- Indicateur de charge: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
- Poignée: Design ergonomique ultracompact

Zones d'application

- Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton, Front, Cou, Nez

Accessoires inclus

- Têtes de brosse: Tête de brosse pour peau normale, Tête de brosse pour peau sensible
- Instruction d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi
- Socle: Socle de charge et de séchage
- Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Alimentation

- Temps de charge: 6 heures
- Système d'alimentation: Batterie rechargeable
- Autonomie: 30 utilisations d'une minute chacune
- Tension: 100-240 V

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans



Date de publication
2015-01-09

Version: 10.0.1

EAN: 08 71010 36258 96

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Source : tests internes réalisés aux Pays-Bas en 2011 sur 21 femmes comparant le nettoyage de leur visage avec VisaPure Essential par rapport à un nettoyage manuel.