

Système audio sans fil SoundTouch® 30 série III



Prix public TTC : 599,95 €

Le système audio sans fil le plus performant de Bose

En tant que mélomane, vous ne cessez de découvrir de nouveaux titres et d'écouter vos artistes préférés en streaming. Le système audio sans fil SoundTouch® 30 vous permet de les écouter comme jamais auparavant. Il se connecte directement à votre réseau Wi-Fi® domestique sans équipements complexes. S'appuyant sur une technologie exclusive de guide d'ondes intégrant une enceinte de graves très performante, il produit un son profond et ample qui remplit les pièces les plus spacieuses. Vous pouvez ainsi diffuser votre musique préférée instantanément, même sans téléphone ou tablette. Il vous suffit d'appuyer sur l'une des six touches de pré-réglage de l'enceinte ou de la télécommande.

Explorer la musique avec SoundTouch®

Avec SoundTouch®, vous pouvez désormais découvrir et écouter de la musique encore plus facilement. Diffusez sans fil des millions de titres provenant de Spotify et Deezer. Écoutez des stations de radio Internet ainsi que le contenu de votre bibliothèque musicale. L'application SoundTouch® vous permet de contrôler votre musique préférée où que vous soyez dans votre maison, via un téléphone ou une tablette. Six pré-réglages facilement programmables vous permettent de diffuser votre musique préférée à partir de l'application, de l'enceinte ou de la télécommande fournie.

Bluetooth® intégré

Vous permet de diffuser la musique de vos appareils compatibles ou de ceux d'un ami, au gré de vos envies. Vous pouvez ainsi écouter encore davantage de sources, par exemple YouTube.

Principales caractéristiques

- ▶ **Diffusez de la musique partout dans votre maison**, en toute simplicité et sans fil
- ▶ **Installation et connexion** à votre réseau Wi-Fi® domestique en quelques minutes
- ▶ **Une application gratuite** transforme votre téléphone en une télécommande pour votre système audio
- ▶ **Connectivité Bluetooth®** pour davantage de possibilités musicales
- ▶ **Évaluez votre musique** (pouce vers le haut ou vers le bas) lors de l'écoute
- ▶ **Coloris disponibles** : noir ou blanc

