



Philips
Grille-pain

Métal, 2 fentes

Double fonction
Métal brossé rouge
Fente large



HD2628/41

Savourez un pain parfaitement grillé

Tranches fines ou épaisses, toujours dorées à souhait

Grille-pain doté de fentes à largeur variable, pour des tranches fines ou épaisses dorées à souhait. Très pratique grâce à sa fonction réchauffe viennoiserie et de décongélation. Tranquillité assurée grâce à ses parois froides, sa fonction de surélévage et son bouton d'éjection.

Des toasts comme vous les aimez

- Thermostat réglable
- Fentes à centrage automatique et largeur variable pour un dorage uniforme

Facile d'utilisation

- Décongelez et réchauffez vos toasts en une seule fois
- Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile

Sécurité maximale

- Arrêt automatique si une tranche de pain se coince
- Fonction surélévage pour un retrait des petites tranches en toute sécurité
- Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment
- Les parois extérieures du grille-pain restent froides au toucher

PHILIPS

Grille-pain
Métal, 2 fentes Double fonction, Métal brossé rouge, Fente large

Caractéristiques

Accessoires

- Inclus: Couvercle anti-poussière

Design et finition

- Couleur(s): Noir, métal et rouge

Caractéristiques générales

- Nombre de vitesses: 7
- Fonctions du produit: Arrêt automatique, Range-cordon, Pieds antidérapants

Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 0,85 m
- Fréquence: 50/60 Hz
- Alimentation: 950 W
- Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

- Dimensions de la fente (L x l x H):
130 x 32 x 130 millimètre

HD2628/41

Points forts

Thermostat réglable

Réglez le thermostat selon vos préférences et obtenez des toasts dorés à souhait.

Arrêt automatique

Le grille-pain s'arrête automatiquement si une tranche de pain se coince dans l'appareil.

Bouton éjection

Bouton éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment

Parois froides

Les parois extérieures du grille-pain Philips restent froides au toucher.

Réchauffe-viennoiseries/décongélation

Le bouton de décongélation de votre grille-pain vous permet de décongeler et de griller vos toasts en une seule fois. De plus, le bouton de réchauffage permet de réchauffer du pain froid ou de dorer davantage du pain déjà grillé.

Fonction surélévation

Cette fonction vous permet de surélever davantage les tranches les plus petites pour les retirer en toute sécurité.

Tiroir ramasse-miettes amovible

Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

Fentes larges à centrage automatique

Avec ce grille-pain Philips aux fentes à centrage automatique, vous pouvez insérer des tranches fines ou épaisses : elles seront toujours centrées pour un dorage uniforme.



Date de publication
2015-11-11

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 37553 64

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com